

راهنمای استفاده از خرد کن

مدل CHO-30W-979 و CHO-30B-979

- ظرف شیشه ای با ظرفیت ۱/۵ لیتر
- دارای ۲ درجه سرعت
- تیغه استیل دو طرفه
- سویچ ایمنی
- پایه سیلیکونی

نکات مهم ایمنی

۱. تیغه این دستگاه بسیار تیز و برنده است. هنگام کار با آن کاملاً مراقب باشید.
۲. هنگام برداشتن و تمیزکردن ، قسمت پلاستیکی بالای دستگاه را در دست بگیرید.
۳. پیش از نصب کامل و صحیح قطعات خردکن، هرگز آن را به کار نیندازید. قبل از جداکردن ظرف از دستگاه، دوشاخه را از برق بکشید.
۴. پیش از تمیزکردن ظرف، تیغه را از داخل ظرف خارج نمایید.
۵. پیش از توقف کامل تیغه، بدنه موتور را جدا نکنید.
۶. دستگاه را دور از دسترس کودکان و افراد ناوارد ، بگذارید.
۷. در صورت صدمه دیدن سیم برق، دستگاه را به هیچ وجه به کار نیندازید و سیم را از طریق تعمیرکار مجاز تعویض نمایید.
۸. مراقب باشید که بدنه موتور، سیم برق و دوشاخه هرگز خیس نشود.
۹. مراقب باشید که سیم برق با منابع حرارتی و شعله تماس نداشته باشد و از آویزان شدن سیم برق از میز و محل استقرار دستگاه جلوگیری نمایید.
۱۰. این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است. مطابق این دفترچه از دستگاه استفاده نمایید.
۱۱. سیم برق را مرتباً کنترل کنید که صدمه ندیده باشد. در صورت صدمه دیدن سیم برق یا دستگاه، آن را به هیچ وجه به کار نیندازید.
۱۲. دستگاه را بدون توجه و به حال خود رها نکنید.

توجه :

- صدای دستگاه مطابق استاندارد بوده و پلاستیک آن غیر سمی است.
- خردکن را برای بیش از ۲۰ ثانیه روشن نگه ندارید و پس از آن حداقل ۱ دقیقه بگذارید تا موتور خنک شود سپس مجدداً دستگاه را روشن نمایید.
 - هنگامی که دستگاه خالی یا پر از مایعات است، آن را به کار نیندازید.
 - مطمئن شوید که ولتاژ برق محل با ولتاژ دستگاه مشابه باشد.

استفاده برای بار اول

بسته بندی را باز کنید.
 قطعات و ضمایم به (استثنای موتور) دستگاه را با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید و کاملاً خشک کنید.

شرح قطعات



طرز استفاده

- ۱- ظرف را در پایه خود مستقر کنید.
- ۲- تیغه را روی محور درون خردکن جا بیندازید.
- ۳- مواد را در اندازه کوچک (۱۸۰/۵×۲ سانت) در ظرف بریزید.
- ۴- دانه قهوه، یخ و شکلات را با این دستگاه خردکنید.
- ۵- درپوش ظرف را به طور صحیح روی ظرف قرار دهید .
- ۶- موتور را نصب و در جهت صحیح چفت کنید.
- ۷- در صورتی که موتور درست نصب نشود، دستگاه به کار نخواهد افتاد.
- ۸- دوشاخه را به برق بزنید.
- ۹- دستگاه را به کار بیندازید .
- ۱۰- برای انتخاب سرعت **کند** "Low" را انتخاب کنید و برای انتخاب سرعت **تند** "High" را انتخاب کنید .
- ۱۱- در صورتی که دستگاه تحت فشار کار می کند ، کمی از مواد را از طرف خارج نمایید.
- ۱۲- هنگام خارج کردن مواد از ظرف، برق را قطع کنید.
- ۱۳- دستگاه را به طور پیوسته بیش از ۲۰ ثانیه روشن نگذارید. پس از ۲۰ ثانیه ، برای استفاده مجدد ، به مدت ۱ دقیقه آنرا به کار نیندازید تا موتور خنک شود.
- ۱۴- پس از استفاده و قبل از تمیزکردن دستگاه دوشاخه را از برق بکشید.
- ۱۵- برای شستن قطعات، آن ها را از دستگاه جدا کنید.

توجه :

قطعات پلاستیکی نباید زیاد داغ شود. هرگز این قطعات را در مایکروفر نگذارید.

تمیزکردن

- پیش از سوارکردن یا جداکردن قطعات، مراقب باشید که دستگاه خاموش بوده و دوشاخه از پریز بیرون کشیده شده باشد.
- هشدار : تیغه بسیار تیز است. با دقت به آن دست بزنید.
- ۱- مواد چسبده به تیغه را با یک مسواک تمیز کنید.

- ۲- بعضی خوراکی ها دارای مواد رنگی می باشد. این دانه های رنگی معمولاً روی قطعات پلاستیکی و مزه غذا اثری ندارد.
- ۳- قطعات را پیش از کنار گذاشتن، کاملاً تمیز کنید. دستگاه را در جای خشک نگهداری نمایید.

در صورت صدمه دیدن سیم برق، دستگاه را به هیچ وجه به کار نیندازید و سیم را از طریق تعمیرکار مجاز تعویض نمایید.

مشخصات فنی:

ولتاژ : ۲۲۰ - ۲۴۰ ولت ، ۶۰/۵۰ هرترز
توان : ۳۰۰ - ۵۰۰ وات

حفاظت از محیط زیست

برای حفاظت از محیط زیست، وسایل برقی از کار افتاده را بر اساس مقررات کشور خود و مطابق استاندارد تعیین شده در کیسه های آشغال جداگانه بگذارید.



خردکن

CHO-30B(W)-979



خردکن

CHO-30B(W)-979

