

راهنمای استفاده از قهوه ساز

مدل COM-35W-414 و COM-35B-414

- فیلتر دایمی و قابل شستشو
- مناسب برای منزل و محل کار
- توان ۳۵۰ وات
- دارای ۲ لیوان مخصوص قهوه خوری
- دارای فیوز و ترموستات حرارتی
- قابلیت تهیه آب جوش
- استفاده آسان و راحت

توجه:

- ۱- لطفاً پیش از استفاده این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
- ۲- پیش از اتصال دوشاخه به پریز برق، مطمئن شوید که ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ دستگاه مشابه باشد.
- ۳- از برق و دوشاخه ای که اتصال به زمین دارد (ارتدار) استفاده کنید.
- ۴- پیش از استفاده برای اولین بار، دستگاه را پر از آب کرده ، آن را روشن کنید و پس از خروج آب جوش ، آب را دور بریزید.
- ۵- دستگاه را روی یک سطح صاف، افقی و پایدار مستقر نمایید.
- ۶- قهوه ساز را با فاصله از کودکان روشن نمایید.
- ۷- از مخزن این دستگاه فقط برای جوش آوردن آب استفاده کنید و از جوشاندن شیر و قهوه در آن خودداری نمایید.
- ۸- از روشن کردن قهوه ساز بدون آب خودداری نمایید.
- ۹- قهوه ساز را بین حداقل "MIN" و حداکثر "MAX" از آب پر کنید.
- ۱۰- بعد از استفاده ، دوشاخه را از برق بکشید. پس از خنک شدن دستگاه، قیف و صافی را با آب تمیز نمایید. قسمت های دیگر را با پارچه خشک تمیز کرده و دستگاه را در محل مناسبی نگهداری کنید.
- ۱۱- در صورتی که آب مصرفی شما دارای املاح زیاد است، ماهی یکبار دستگاه را رسوب زدایی نمایید. مخزن آب را پر از آب کنید و به آن رسوب زدا بیفزایید و ۵ دقیقه به حال خود بگذارید. پس از آن دو بار دستگاه را بدون قهوه ، بجوش آورید و آب آن را به ور بریزید .
- ۱۲- این دستگاه برای استفاده خانگی و موارد مشابه است .
- ۱۳- این دستگاه برای استفاده کودکان یا اشخاصی که دارای معلولیت جسمی و ذهنی هستند و یا اشخاص نا وارد و کم دانش ساخته نشده است.
- ۱۴- از بازی کردن کودکان با دستگاه جلوگیری کنید.
- ۱۵- از فرو بردن دستگاه، سیم برق و دوشاخه در آب یا مایعات دیگر خودداری نمایید.

۱۶- قبل از زدن دوشاخه به برق، سیم برق را بررسی نمایید. در صورت صدمه دیدن سیم برق، دستگاه را به کار نیندازید و سیم را از طریق تعمیرکار مجاز تعویض نمایید.

شرح کارکرد قهوه ساز

۱- **دم کردن قهوه و چای:** فیلتر را در قیف گذاشته و مقدار لازم قهوه (برای هر فنجان تقریباً ۶ گرم قهوه درجه ۵) یا چای اضافه کنید. قیف را در جای خود قرار دهید. مخزن آب را با مقدار متناسب آب پر کنید. درپوش را بگذارید و فنجان ها را در جای خود بگذارید تا قهوه یا چای روی سینی نریزد. دکمه روشن و خاموش را روشن کنید. چراغ نشانگر روشن می شود و دستگاه به کار می افتد.

برای جلوگیری از پاشیدن قهوه به بیرون، لطفاً پیش از پرکردن مخزن با آب، دستگاه را روشن نکنید .

۲- **نبود کارکرد جلوگیری از چکه کردن:** هنگام دم کردن قهوه، قیف محتوی صافی را خارج نسازید زیرا باعث می شود قهوه یا چای چکه کند . برای پیش گیری از سر رفتن قهوه یا چای از صافی، هرگز قیف را جدا نکنید. در صورت لزوم قبل از برداشتن قیف دستگاه را خاموش کنید.

۳- **وسیله کنترل درجه حرارت:** هنگامی که دستگاه در وضعیت روشن "ON" قرار داشته و مخزن خالی یا آب جوش آمده باشد، درجه حرارت بالا خواهد رفت. وسیله کنترل حرارت به صورت خودکار ، دستگاه را خاموش خواهدکرد.

۴- **فیوز گرمایی:** در صورت کار نکردن وسیله کنترل درجه حرارت، این دستگاه مجهز به محافظ حرارت دومی نیز هست . این محافظ دوم فیوز گرمایی نام دارد که در صورت لزوم برق دستگاه را قطع می کند.

نکات ویژه

- ۱- هرگز دستگاه را در آب فرو نکنید.
- ۲- دستگاه را برای تعمیر و سرویس باز نکنید. فقط تعمیرکار مجاز باید دستگاه را سرویس و تعمیر کند.
- ۳- هنگامی که دستگاه در وضعیت روشن "ON" قرار دارد، اگر می خواهید درب قهوه ساز را باز نمایید، لطفاً برق را قطع کنید.

حفظ محیط زیست

این دستگاه پس از کار افتادن نایستی با زباله معمولی به دور انداخته شود. آن را مطابق مقررات حفظ محیط زیست منطقه خود در ظرف زباله جداگانه قرار دهید. مواد بسته بندی دستگاه قابل بازیافت است. آن را طوری در ظرف آشغال بگذارید که قابل بازیافت باشد.

