

راهنمای استفاده از

ساندویچ ساز

SMD-70W-364



SMD-70B-364



نکات مهم ایمنی

1. هنگام استفاده از وسایل برقی ، همیشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد .
از جمله موارد زیر :
1. قبل از استفاده، دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.
2. این دستگاه در زمان استفاده ، بسیار داغ می شود. از تماس با سطوح داغ خودداری کنید. از دستگیره استفاده نمایید.
3. اجازه ندهید کودکان ، بدون نظارت به دستگاه نزدیک شوند.
4. سیم برق، دوشاخه، قطعات یا خود دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.
5. هرگز دستگاه متصل به برق را به حال خود رها نکنید.
6. برای تهویه مناسب، دستگاه باید با دیوار اطراف ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر فاصله داشته باشد.
7. هنگام عدم استفاده از دستگاه، هنگام تمیزکردن، جابجایی و سوارکردن و بیرون آوردن قطعات، دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید دستگاه خنک شود.
8. برای تمیزکردن دستگاه، از سیم ظرفشویی یا مشابه آن استفاده نکنید.
9. پیش از سوارکردن صفحات گرم کننده بطور صحیح، دستگاه را به کار نیندازید.
10. در صورت صدمه دیدن سیم یا دوشاخه یا خراب شدن دستگاه به هر دلیل، آنرا به کار نیندازید. دستگاه را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید.
11. از لوازم جانبی توصیه شده به وسیله سازنده استفاده کنید.
12. هرگز نگذارید سیم برق آویزان بماند ، یا با سطوح داغ تماس داشته باشد.
13. دستگاه را نزدیک بخاری برقی یا گازی و یا مجاور وسایل گرمازا نگذارید.
14. در فضای باز و مرطوب از دستگاه استفاده نکنید.

۱۵. از این دستگاه فقط برای آنچه که در این دفترچه راهنما توصیه شده ، استفاده نمایید.

۱۶. پیش از جمع کردن و انبار کردن ، اجازه دهید دستگاه خنک شود. هرگز سیم برق را به دور دستگاه داغ نپیچانید.

۱۷. هنگامی که روغن، مایعات یا غذای داغ در دستگاه قرار دارد، هرگز آن را جابجا نکنید.

هشدار:

همیشه هنگام بازکردن در دستگاه ، درحالت داغ، مراقب بخار داغ خروجی از آن باشید! ۱۸. این دستگاه برای استفاده کودکان یا افرادی که جسماً یا ذهنماً به تنهایی قادر نیستند موارد ایمنی را رعایت کنند یا افراد ناوارد ساخته نشده است.

این دفترچه راهنما را نگهداری فرمایید.

برای حفظ ایمنی، سیم برق این دستگاه کوتاه انتخاب شده است. افزایش طول سیم برق توصیه نمی شود اما در صورت نیاز به افزایش طول آن، بایستی از سیمی مشابه استفاده گردد. مراقب باشید که سیم برق بلند ، از محل استقرار دستگاه آویزان نشده و در دسترس کودکان قرار نگیرد.

پیش از استفاده از دستگاه :

۱- پیش از استفاده از دستگاه، صفحات دستگاه را با آب گرم و مواد شوینده شسته و کاملاً خشک کنید. اگر مایل باشید می توانید آنها را در ماشین ظرفشویی هم بگذارید.

۲- برای برداشتن و جابجا کردن صفحات، دستگاه را روی یک سطح باز و صاف قرار دهید. دکمه رهاسازی صفحه را فشار دهید. صفحه را به طرف بالا بکشید و بیرون بیاورید.

توجه: هرگز بدنه یا سیم برق را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید. پیش از راه اندازی دستگاه، صفحات گرم کننده را به درستی و مطمئن در جای خود نصب نمایید.

راهنمای استفاده :

سوارکردن صفحات پخت:

۱. برای برداشتن صفحات دستگاه ، دکمه رهاسازی را فشار داده و صفحات را خارج سازید(عکس ۱)
۲. برای نصب صفحه پخت مورد نظر، زائده روی صفحه را در شیار دستگاه ، نزدیک لولا جادهید(عکس ۲).



عکس ۱



عکس ۲

۳. طرف دیگر صفحه را به پایین فشار داده و در جای خود مستقر نمایید.
۴. موارد فوق را برای صفحه دوم نیز تکرار کنید.

پختن غذا:

۱. با اطمینان از عدم اتصال دوشاخه به برق، صفحه مورد نظر را مطابق روش بالا نصب کنید.

۲. حدود ۵ دقیقه صبر کنید تا صفحات، گرم شده و چراغ نشانگر خاموش شود.

۳. حالا شما می توانید از ساندویچ ساز استفاده نمایید! می توانید صفحات را پیش از پخت کمی چرب کنید.

۴. پس از پایان کار و پیش از برداشتن صفحات یا تمیزکردن آنها، دوشاخه را از برق بکشید و اجازه دهید دستگاه خنک شود.

تمیزکردن

هشدار: همیشه پیش از دست زدن به صفحات پخت، اجازه دهید دستگاه خنک شود!

- 1) مطمئن شوید دوشاخه از پریز بیرون و دستگاه خنک است.
- 2) با فشردن دکمه رهاساز، صفحات را خارج سازید. آنها را با آب گرم و مواد شوینده (یا ، ماشین ظرفشویی) شسته و خشک نمایید.
- 3) اگر زیر صفحات روغن ریخته باشد، با پارچه نمدا ر ، آن را پاک کرده و خشک کنید. هرگز از سیم ظرفشویی و مشابه آن ، برای تمیزکردن دستگاه استفاده نکنید.

زمان و نحوه پخت

کیاب پز : دراین وضعیت ، نیاز به برگرداندن کیاب ها نیست و زمان پخت هم نصف میشود .

استیک و همبرگر(تکه های حدود ۱۰۰ گرمی): زمان پخت ۲ تا ۱۰ دقیقه بر حسب حد پخت مورد نظر ، متغیر است

فرانکفوتر: ۳ تا ۶ دقیقه

فیله مرغ(به ضخامت ۱/۵ سانت): بین ۴ و ۸ دقیقه

ماهی و میگو: بین ۲ و ۸ دقیقه

گوشت نازک(بیکن): ۸ تا ۱۵ دقیقه بر حسب درجه پخت ، متغیر است .

ساندویچ پنیر یا گوشت:

برای هر ساندویچ، روی دو تکه نان کره بمالید.

طرف کره مالیده شده نان را به طرف پایین روی صفحه بگذارید. روی نان گوشت یا پنیر قرار دهید.

تکه دوم نان را روی تکه اول قرار دهید به نحوی که طرف کره مالیده شده آن بسمت صفحه بالایی باشد. ساندویچ ساز را ببندید و چفت کنید. ۲ تا ۵ دقیقه بپزید (یا تا زمانی که به اندازه دلخواه قهوه ای رنگ شود). مراقب باشید که ساندویچ درست شده داغ است. پیش از خوردن بگذارید کمی خنک شود. توجه : زمان های داده شده ، تقریبی بوده و لازم است ، باتجربه بدست آمده ، زمان پخت را بدست آورید .

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه دارای ضمانت است .

شرایط ضمانت نامه

۱. داشتن کارت ضمانت نامه .
۲. اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده در کارت ضمانت خواهد بود .
۳. اطمینان از سلامت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به عهده خریدار است
۴. ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بوده و شامل تعویض کلی دستگاه نمیباشد .
۵. بنا به دلایل وارداتی ، نبود قطعه مورد نیاز و شرایط دیگر ممکن است زمان تعمیر طولانی شود .

سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قید شده است .

ساندویچ ساز

SMD-70B(W)-364

نیولایف

یادداشت :