

- ۱..... مهم
- ۱..... اولین استفاده
- ۲..... روش کار
- ۲..... نگهداری و شستشو
- ۳..... یک سال ضمانت نامه
- ۳..... شرایط کالای دارای ضمانت
- ۳..... موارد خارج از ضمانت
- ۳..... نکات مهم
- ۴..... موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است:

مهم

هنگام استفاده از وسایل الکتریکی رعایت نکات ایمنی زیر لازم است:

- پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه کنید.
- ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهید.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی از فرو بردن سیم، دو شاخه و دستگاه در آب و سایر مایعات جدا خودداری کنید.
- هنگامی که کودکان نزدیک دستگاه هستند نیاز به مراقبت و توجه زیاد است.
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید و یا پیش از تمیز کردن حتما دستگاه را از برق خارج کنید.
- هرگز دستگاه را با دو شاخه و یا سیم معیوب استفاده نکنید. هنگامی که سیم صدمه دید باید توسط نزدیکترین نمایندگی مجاز تعویض شود.
- از آویزان شدن سیم روی لبه میز و یا از قرار گرفتن آن بر روی سطوح داغ جلوگیری کنید.
- از این دستگاه برای اموری که برای آن طراحی نشده است استفاده نکنید.
- از لوازم جانی توصیه نشده استفاده نکنید زیرا موجب صدمه به شما و دستگاه می شود.
- این دستگاه برای افرادی که توانایی جسمی و ذهنی و تجربه کم دارند طراحی نشده است.
- اطمینان حاصل کنید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.
- هرگز سیم را زیر دستگاه قرار ندهید.
- این دستگاه برای مصارف خارج از منزل تعبیه نشده است.
- این دفترچه را نگهداری کنید.
- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی ساخته شده است.
- هنگام استفاده سطح پخت دستگاه خیلی داغ می شود، فقط به دسته ها دست بزنید.
- دستگاه را بر روی سطح مقاوم در برابر گرما قرار دهید.
- هنگام استفاده در ساختمان اطمینان حاصل کنید فضای کافی در اطراف دستگاه قرار دارد.
- هنگامی که در پوش را برمی دارید، دقت کنید که بخار متصاعد شده، ایجاد سوختگی نکند.
- هرگز از دستگاه نزدیک و یا زیر پرده و یا سایر مواد آتش زا استفاده نکنید.
- هنگامی که در پوش دستگاه قرار ندارد ممکن است دمای سطح آن زیاد باشد.
- زغال و دیگر سوخت های قابل اشتعال را نباید در این دستگاه قرار داد.

اولین استفاده

برای اولین استفاده سطح پخت را کمی چرب کنید. دستگاه را حدود ۱۰ دقیقه با در پوش بسته روشن کنید. سپس از برق خارج کنید. پس از سرد شدن با یک پارچه نمدار سطح پخت را پاک کنید.

بهتر است اولین قطعه ای را که پخت کردید نخورید.

روش کار

- دو شاخه را به پریز برق (۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز) با اتصال به زمین متصل کنید.
- نشانگر قرمز (برق) و همچنین نشانگر سبز رنگ روشن می شود.
- در مدت زمان گرم شدن، سطح پخت را بسته نگهدارید.
- در پوش را باز کنید و یک قطعه برای برشته شدن در دستگاه قرار دهید. سپس با آرامی در پوش را ببندید و چفت کنید.
- نشانگر سبز رنگ بعد از چند ثانیه خاموش می شود، پخت تمام شده است.
- در پوش را باز کنید و قطعات برشته شده را با چنگال چوبی یا امثال آن بردارید. برای اینکه به سطح پخت دستگاه صدمه نخورد از اشیا تیز استفاده نکنید.
- سطح پخت دستگاه همیشه باید در زمان پخت بسته باشد.

نگهداری و شستشو

- دو شاخه را از برق خارج کنید.
- سطح پخت را با برس از خرده های باقی مانده از پخت پاک کنید.
- دستگاه را با پارچه مرطوب پاک کنید.
- از مواد شوینده قوی و ساینده استفاده نکنید.

یک سال ضمانت نامه

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه به مدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت است .

شرایط کالای دارای ضمانت

- اعتبار این ضمانت نامه تا تاریخ قید شده بر روی کارت خواهد بود.
- داشتن کارت یا دفترچه ضمانت (کارت به صورت جداگانه ارائه می شود)
- کالای معیوب تنها پس از تست و تایید شرایط ضمانت توسط کارشناسان شرکت اقدام به تعمیر خواهد شد.

موارد خارج از ضمانت

۱. نداشتن کارت ضمانت یا دفترچه
۲. مخدوش بودن شماره سریال و برچسب
۳. هر گونه ضربه فیزیکی، شکستگی، خراشیدگی، تاب برداشتن، زنگ زدگی و سوختگی قطعات الکترونیکی کالا در اثر نوسانات برق
۴. خرابی ناشی از رعایت نکردن، دستورات در دفترچه راهنما
۵. انجام هر گونه تعمیرات و دستکاری توسط افراد غیر مجاز

نکات مهم

- کالا های مشمول بند ۱ و ۲ بدون هیچ گونه رسیدگی به مشتری باز گردانده می شوند
- ضمانت کالا های مشمول بند ۵،۴،۳،۲ باطل خواهد شد.
- حمل کالا تا تعمیرگاه به عهده خریدار است و تحت هیچ شرایطی کالا به صورت غیر حضوری برای مشتری ارسال نخواهد شد.
- به دلیل محدودیت های وارداتی و شرایط اجتناب ناپذیر ممکن است زمان تعمیر کالا طولانی شود.
- کالا تحت هیچ شرایطی تعویض نمی گردد.
- زمان پاسخ گویی ۹:۳۰ الی ۱۵:۰۰ روز های شنبه الی چهارشنبه (بجز تعطیلات رسمی)

موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است:

نام فروشنده :

تاریخ :

مهر و امضا :

