

راهنمای استفاده از کتری برقی

مدل KET-18B-248

- طراحی بدون سیم، استفاده آسان
- جوش آمدن سریع آب، صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی و زمان
- بدنه خارجی ضد حرارت، طراحی ایمن دسته .
- سیستم ایمنی سه لایه: خاموش شدن خودکار دستگاه پس از جوش آمدن آب، جلوگیری از داغ شدن کتری خالی با استفاده از ۲ محافظ سرامیکی
- محافظ داغ شدن بیش از حد

قطعات دستگاہ



- ۱- مجرای خروجی
- ۲- زبانه باز و بسته کردن
- ۳- درب کتری
- ۴- دکمه روشن و خاموش کردن. برای روشن شدن "1" را فشار دهید. برای خاموش کردن "0" را فشار دهید .
- ۵- بدنه
- ۶- دسته کتری
- ۷- چراغ نشانگر. پس از اتصال به برق، با فشردن دکمه روشن شدن "1" چراغ نشانگر روشن می شود. بعد از جوش آمدن آب، کتری به صورت خودکار خاموش شده و چراغ نشانگر نیز خاموش می گردد.
- ۸- سیم برق
- ۹- پایه

نکات عمومی ایمنی

- این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه و آن را خوب نگهداری نمایید
۱. قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق، مطمئن شوید که ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ دستگاه مشابه باشد.
 ۲. برای بیرون کشیدن دوشاخه از برق هرگز سیم را نکشید.
 ۳. از آویزان شدن سیم برق از میز و محل استقرار دستگاه و تماس آن با سطوح داغ جلوگیری نمایید.
 ۴. هنگام استفاده مراقب باشید که دستگاه مجاور منابع حرارتی نباشد.
 ۵. هرگز کتری و پایه دستگاه را در محل مرطوب قرار ندهید و در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید. با دست های خیس کتری را لمس نکنید.
 ۶. در صورت صدمه دیدن دستگاه یا خراب شدن، با تعمیرکار مجاز تماس بگیرید.
 ۷. سیم برق و المنت کتری قابل تعویض نیست. در صورت صدمه دیدن کل دستگاه قابل استفاده نخواهد بود. مراقب باشید.

استفاده از دستگاه

پیش از اولین استفاده، کتری را تا حد مجاز پر از آب کرده و آب را به جوش آورید. آب را دور بریزید و این کار را یک یا دو بار دیگر تکرار نمایید تا خوب تمیز شود.

- ۱- پایه کتری را روی یک سطح محکم بگذارید.
 - ۲- درب کتری را باز نمایید و در آن آب بریزید. بیش از اندازه کتری را پر نکنید. به نشانگر سطح آب توجه نمایید.
- توجه: اگر مقدار آب بیش از اندازه باشد، ممکن است هنگام جوش آمدن، از مجرای خروجی آب به بیرون پاشیده شود.**
- ۳- درب کتری را ببندید و آن را روی پایه قرار دهید.
 - ۴- دوشاخه را به پریز بزنید.
 - ۵- دکمه روشن و خاموش کردن کتری را روی وضعیت "1" قرار دهید. دستگاه روشن می شود. چراغ نشانگر روشن شده و آب شروع به گرم شدن می کند.
 - ۶- ۱۰ ثانیه پس از جوش آمدن آب، کتری به طور خودکار خاموش می شود (دکمه روشن و خاموش کردن روی وضعیت "0" قرار می گیرد). شما همچنین می توانید بطور دستی دکمه روشن و خاموش کردن را روی وضعیت "0" قرار دهید.

توجه : پس از خاموش شدن خودکار کتری، تلاش نکنید که با زور دکمه "1" را فشار دهید. در صورت نیاز به راه انداختن مجدد دستگاه، ۲۰ تا ۶۰ ثانیه صبر نمایید.

توجه : هرگز درب کتری در حال کار را باز نکنید.

- ۷- برای خارج کردن آب از کتری ابتدا کتری را از روی پایه بردارید.
- ۸- هنگامی که از کتری استفاده نمی کنید، آن را روی پایه بگذارید ولی دوشاخه را از برق بکشید.

نکات ویژه ایمنی

این دستگاه فقط برای جوش آوردن آب است. از آن برای جوشاندن مواد دیگر استفاده نکنید.

این کتری فقط با پایه مخصوص همراه آن قابل استفاده است. آب را نه کمتر از حداقل و نه بیشتر از حداکثر در کتری بریزید. کتری را قبل از روشن کردن به درستی روی پایه قرار دهید (هرگز کتری خالی را روشن نکنید).

مراقب دستگاه در حال کار باشید و آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید. درب کتری در حال جوش آمدن را باز نکنید. کودکان را دور از آب جوش نگهدارید. بلافاصله پس از جوش آمدن آب، دکمه "0" را فشار ندهید. هرگز کتری خالی را روشن نکنید. هنگام عدم استفاده از دستگاه دوشاخه را از برق بکشید.

تمیز کردن دستگاه

۱. پیش از تمیز کردن، دستگاه را خاموش کرده و کتری را از روی پایه بردارید. بگذارید سرد شود. برای حفظ ایمنی با دستان خیس کتری را لمس نکنید.
۲. هرگز بدنه کتری یا پایه آن را قطعه نکنید.
۳. کتری و پایه را در آب فرو نکنید. برای تمیز کردن کتری از مواد قوی شیمیایی استفاده نکنید.
۴. بدنه و پایه را با پارچه تمیز نمایید. داخل کتری را با آب یا کمی مایع ظرفشویی تمیز کنید.
۵. برای کارکرد بهتر دستگاه، صافی آن را مرتباً بازدید کرده و در صورت وجود رسوبات، آن را با آب یا برس نرم تمیز نمایید (هرگز از برس فلزی استفاده نکنید).
۶. برای پاک کردن رسوبات لطفاً به دستورالعمل های مربوطه مراجعه کنید.

رسوب زدایی (رسوب آهکی)

۱. پیش از جوش آوردن آب، دو پیمانه سرکه سفید را به آب کتری اضافه کنید.
۲. درب کتری را ببندید و آن را روی پایه قرارداده به برق وصل نمایید.
۳. دکمه روشن شدن "1" را فشار دهید. بعد از جوش آمدن ، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود. ۳۰ دقیقه صبر کنید ، بعد کتری را با آب تمیز چند بار بشویید.
۴. در صورت نیاز این کار را چند بار تکرار نمایید تا کتری کاملاً تمیزگردد.

مشخصات فنی

مدل : KET-18B-248
ولتاژ : ۲۲۰-۲۴۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز
قدرت : ۱۸۰۰ وات

محیط زیست

در صورت از کار افتادن همیشگی دستگاه، آن را همراه با زباله معمولی دور نیندازید. بلکه مطابق روش زباله کردن مواد بازیافتی محل زندگی خود، آن را در ظرف جداگانه بگذارید.



