


راهنمای استفاده از

چایساز

مدل TET-20B-230

کتری اتوماتیک و بدون سیم ، صفحه گرم کن چای ، برای گرم نگه داشتن چای در درجه حرارت مناسب قوری شیشه ای شفاف صافی استیل جهت ریختن چای بدون تفاله دسته دار بدون صافی کتری ۱/۵ لیتری و قوری ۰/۸۵ لیتری قدرت : ۲۲۰۰ - ۱۸۵۰ وات ولتاژ : ۲۲۰ - ۲۴۰ ولت ۵۰ هرتز سه شاخه با استاندارد BS انگلستان استاندارد GS/CE



آشنایی با دستگاه

صفحه گرم کن

۱. دکمه روشن / خاموش ، صفحه گرم کننده
۲. صفحه گرم کننده (پایه)
۳. چراغ نشانگر صفحه گرم کننده
۴. پایه اتصال کتری

قوری

۵. درب قوری
۶. دسته قوری
۷. سید چای

کتری

۸. درب کتری
۹. دکمه روشن / خاموش کتری
۱۰. نشانگر سطح آب درون کتری
۱۱. خروجی دارای صافی
۱۲. سیستم اتصال برق کتری

راهنمای استفاده

پیش از استفاده :

استفاده از این دستگاه بسیار آسان است. با این همه، پیش از استفاده از دستگاه برای بار اول، این دفترچه راهنما را کاملاً مطالعه کرده و آنرا برای مراجعه بعدی حفظ نمایید.

- ۱- قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق، مطمئن شوید که ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ دستگاه مشابه باشد.
- ۲- کتری و قوری را بیش از اندازه پر نکنید.
- ۳- برای استفاده از کتری و قوری، فقط از صفحه دستگاه استفاده نمایید. هنگامی که کتری روی پایه قرار دارد، در آن آب نریزید. قبل از برداشتن کتری از روی پایه، دستگاه را خاموش نمایید.
- ۴- پیش از استفاده از دستگاه جدید، ۲ تا ۳ بار، کتری را تا علامت حداکثر، با آب پر نمایید و بجوشانید. سپس آب را بیرون ریخته و کتری را با آب سرد آبکشی کنید.
- ۵- از آویزان شدن سیم برق از میز و محل استقرار دستگاه جلوگیری نمایید.
- ۶- لطفاً همزمان کتری و قوری را، از روی صفحه پایه بردارید.

نکات مربوط به کودکان

با دقت مراقب دستگاه باشید.
دستگاه را دور از دسترس کودکان یا افراد ناوارد قرار دهید. آب درون کتری، تا مدتی پس از جوش آمدن بسیار داغ است.

راهنمای استفاده :

۱. سیم پایه را به برق وصل کنید.
۲. درب کتری را باز نمایید. کتری را به اندازه دلخواه (کمتر از خط حداکثر) با آب پر کنید.
۳. کتری را روی صفحه پایه بگذارید و مطمئن شوید که درست جا افتاده باشد. دکمه خاموش / روشن را بزنید تا کتری، روشن شود.
۴. چند ثانیه پس از جوش آمدن آب، کتری به طور خودکار خاموش می شود. اگر مایلید دوباره آب را بجوش آورید، دکمه روشن / خاموش را با دست فشار دهید تا روشن شود.
۵. دکمه زیر دستگیره پایه را فشار دهید تا صفحه گرم کن به کار افتد. چراغ نشانگر روشن می شود.
۶. درب قوری را باز کنید و سبدهای را از فلاپ جدا و خارج سازید.
۷. قوری را روی صفحه گرم کن بگذارید تا کمی گرم شود.
۸. در سبدها به اندازه دلخواه چای بریزید و آن را در قوری قرار دهید.

۹. آب را در کتری به جوش آورید و آن را در قوری بریزید و درب قوری را بگذارید. اجازه دهید چای مطابق میلتان دم بیايد. بیش از خط حداکثر، آب در قوری نریزید.

۱۰. چای شما اکنون آماده است. می توانید در حالیکه سبب چای در قوری است بلافاصله چای را میل نمایید یا سبب را ابتدا با استفاده از دسته آن، خارج کرده و نگذارید بیشتر دم بکشد (مراقب دسته باشید که داغ نباشد).
 ۱۱. پس از نوشیدن مقدار دلخواه چای، قوری را روی صفحه گرم کن بگذارید تا چای باقی مانده گرم بماند.

توجه :

- ۱- کتری را بدون آب روشن نکنید.
- ۲- دستگاه، دوشاخه و سیم برق را در مایعات فرو نکنید.
- ۳- هنگام عدم استفاده از کتری، آب آن را خالی نمایید. هرگز هنگامی که کتری روی پایه قرار دارد در آن آب نریزید.
- ۴- المنت گرمایی و دیگر قسمتها را برای تمیز یا تعمیرکردن از دستگاه جدا نسازید.
- ۵- فقط تا بین سطح حداقل و حداکثر کتری و قوری را پر کنید.
- ۶- هرگز قوری و کتری را نزدیک یا روی اجاق و شعله مستقیم نگذارید.
- ۷- هشدار: در صورت پر بودن زیاد کتری ، ممکن است آب جوش به بیرون پاشیده شود. مراقب باشید.
- ۸- به علت داغ بودن بدنه کتری یا قوری، هنگام به دست گرفتن دسته ، مراقب باشید.
- ۹- هنگام گرم بودن پایه ، کتری و قوری، مراقب باشید آنها را لمس نکنید.
- ۱۰- هشدار: دستگاه را هنگامی که قوری یا کتری روی پایه قرار دارد و پر از آب و چای داغ است، آن را جابجا نکنید.
- ۱۱- کتری را پس از هر بار استفاده بشویید. فقط از آب تازه برای جوش آوردن استفاده نمایید.
- ۱۲- آب را فقط در کتری بجوش آورید.
- ۱۳- قوری خالی را روی صفحه گرم کن نگذارید.
- ۱۴- غیر از قوری هیچ طرف دیگری را روی صفحه گرم کن نگذارید.

محافظ کتری خالی

در صورتی که کتری خالی اتفاقی به برق وصل شود سیستم حفاظتی به کار خواهد افتاد و برق را قطع خواهد کرد.

تمیز کردن

۱. همیشه پیش از تمیز کردن دوشاخه را از برق بکشید.
۲. پیش از تمیز کردن ، برق را قطع کنید و اجازه دهید کتری خنک شود. صفحه پایه و کتری را مرتباً با پارچه نمدار تمیز نمایید. از سیم ظرفشویی و مانند آن استفاده نکنید.
۳. کتری را هر بار پس از استفاده با آب بشویید. اگر آب مصرفی شما املاح دارد باید هر چند مدت یکبار کتری را رسوب زدایی کنید.

هرگز صفحه پایه و کتری را برای تمیز کردن در آب فرو نبرید.

رسوب زدایی

در صورت نیاز کتری را با مواد مناسب و موادی که برای محیط زیست زیان آور نیست مثل اسید سیتریک رسوب زدایی کنید. پس از رسوب زدایی کتری را چندین بار با آب بشویید.

رفع عیب

۱. در صورت از کار افتادن دستگاه، ابتدا از اتصال صحیح دوشاخه به برق و وجود برق اطمینان حاصل نمایید.
۲. اگر کتری قبل از بجوش آمدن آب خاموش شود، یا کتری خالیست و سیستم حفاظتی فعال شده است که در این حالت صبر کنید تا کتری خنک شود سپس در آن آب بریزید. دکمه روشن / خاموش را فشار دهید. پس از حدود ۱۵ دقیقه کتری به طور خودکار به کار می افتد. یا دکمه زیر دسته پایه خاموش است که باید آن را روشن کنید.
۳. اگر صفحه گرم کن عمل نکند، ممکن است دکمه زیر دسته پایه خاموش باشد. آن را روشن نمایید.

در صورت صدمه دیدن سیم برق یا افتادن دستگاه، از دستگاه استفاده نکنید. در این حالت حتماً با تعمیرکار مجاز تماس بگیرید.

مشخصات فنی

ولتاژ : ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز
 قدرت : ۲۲۰۰ - ۱۸۵۰ وات

