

راهنمای استفاده از چایساز

مدل TET-20B-240



با تریک به شما برای انتخاب این چایساز . همزمان می توانید هم آب را جوش بیاورید و هم يك فنجان چای گوارا نوش جان نمایید. این دستگاه متشکل از یک قوری با صافی ، یک کتری زیبا با ظرفیت حداکثر ۱/۷ لیتر و یک سینی (پایه) خوش طرح می باشد. پایه شامل یک صفحه داغ ، مخصوص قوری همراه با دکمه خاموش و روشن کردن و یک رابط جهت کتری است. کتری را روی سینی و در محل رابط قرار دهید . کتری در محل خود قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه را دارد . سینی با یک سیم برق ، به برق ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت وصل می شود.

نکات مهم ایمنی

لطفاً این دفترچه راهنما را که حاوی نکات مهم ایمنی، روش استفاده و چگونگی نگهداری از دستگاه است مطالعه کرده و آنرا برای مراجعه بعدی حفظ نمایید.

نکات عمومی

- ۱- مطابق این دفترچه راهنما از دستگاه استفاده نمایید.
- ۲- دستگاه را دور از دسترس کودکان یا افراد ناوارد قرار دهید. آب درون کتری تا مدتی پس از جوش آمدن بسیار داغ است.
- ۳- در صورت نیاز به تعمیر، از تعمیر دستگاه صدمه دیده خودداری کنید و دستگاه را به تعمیرگاه مجاز ببرید.

نکات مربوط به برق و حرارت

- ۱- قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق، مطمئن شوید که ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ دستگاه مشابه باشد.
- ۲- از پریزی که اتصال به زمین دارد، استفاده کنید.
- ۳- پس از استفاده، دوشاخه را از برق بکشید.
- ۴- برای جدا کردن دوشاخه از پریز، سیم را نکشید. دوشاخه را بگیرید و بکشید.
- ۵- مرتباً سیم برق را بررسی نمایید. در صورت صدمه دیدن سیم برق، دستگاه را به کار نیندازید و سیم را از طریق تعمیرکار مجاز تعویض نمایید.
- ۶- بعضی از قسمت‌های دستگاه هنگام کار کردن داغ می‌شود، به آنها دست نزنید. قوری و کتری را با گرفتن دستگیره، جابجا نمایید.
- ۷- مراقب باشید که دستگاه، دوشاخه و سیم برق با منابع حرارتی و شعله تماس نداشته باشد.
- ۸- مراقب باشید که دستگاه، دوشاخه و سیم برق با آب تماس نداشته باشد.

نکات مربوط به استفاده از دستگاه

- ۱- این دستگاه منحصراً برای استفاده خانگی و کارهای مشابه طراحی شده است.
- ۲- در فضای باز یا مرطوب از دستگاه استفاده نکنید.
- ۳- هرگز قوری یا کتری را درون مایکروفر نگذارید.
- ۴- همیشه پس از استفاده، هنگام تعمیر و تمیز کردن، دوشاخه را از برق بکشید.
- ۵- دستگاه را روی یک سطح صاف، محکم و ثابت قرار دهید.
- ۶- از آویزان شدن سیم برق دستگاه جلوگیری نمایید.
- ۷- با دستان خیس، از دستگاه استفاده نکنید.
- ۸- در صورت افتادن دستگاه در آب، به آن دست نزنید. دوشاخه را فوراً از برق بکشید و از دستگاه استفاده نکنید.
- ۹- دستگاه، دوشاخه و سیم برق را در مایعات فرو نکنید.

- ۱۰- هنگامی که کتری روی سینی (پایه) قرار دارد، در آن آب نریزید.
- ۱۱- کتری را فقط با آب سرد و تمیز پر نمایید. هرگز مایعات دیگری را در کتری نریزید.
- ۱۲- در کتری بیش از علامت حداکثر "MAX" آب نریزید.
- ۱۳- کتری را فقط از طریق رابط مخصوص روی سینی (پایه) استفاده نمایید.
- ۱۴- همیشه قبل از روشن کردن دستگاه، کتری را پر نمایید.
- ۱۵- پیش از برداشتن کتری از روی سینی (پایه)، دستگاه را خاموش کنید.
- ۱۶- همیشه هنگام استفاده از کتری یا قوری، درب آنها را ببندید.
- ۱۷- هنگامی که دستگاه روشن است، هرگز قوری خالی را روی صفحه داغ نگذارید.
- ۱۸- پیش از کنار گذاشتن، تمیز کردن یا رسوب زدایی، اجازه دهید دستگاه کاملاً خنک گردد.
- ۱۹- هرگز هنگامی که قوری یا کتری روی پایه قرار دارد، آن را جابجا نکنید.
- ۲۰- از بازی کردن کودکان با دستگاه جلوگیری نمایید.

این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است!

طرز استفاده

پیش از اولین استفاده

- ۱- کلیه قطعات دستگاه را از بسته بندی خارج کرده و برچسب های آنها را جدا کنید.
- ۲- دستگاه را کاملاً تمیز نمایید (مطابق بخش تمیز کردن و نگهداری).
- ۳- کتری را تا حد اکثر (MAX) پر از آب کرده و آب را به جوش آورید (مطابق بخش جوش آوردن آب).
- ۴- مرحله ۱ تا ۳ را ۲ یا ۳ بار انجام دهید.
- ۵- از این آب جوشیده ، استفاده نکنید و آن را دور بریزید.

جوش آوردن آب

- ۱- کتری (۱) را از روی سینی (۳) بردارید.
- ۲- درب کتری (۲) را باز نمایید.
- ۳- کتری را به اندازه دلخواه (کمتر از خط حداکثر) از آب پر کنید. مراقب باشید روی سینی آب ریخته نشود.
- ۴- در کتری را گذاشته و فشار دهید تا صدای کلیک آن شنیده شود.
- ۵- کتری را روی پایه گذاشته و دوشاخه (۴) را به پریز بزنید.
- ۶- دکمه روشن و خاموش کردن کتری (۵) را به طرف پایین فشار دهید. چراغ نشانگر روشن بودن کتری روشن می شود.

- ۷- چند ثانیه پس از جوش آمدن آب، کتری به طور خودکار خاموش می شود. قطع خودکار کتری زمانی اتفاق می افتد که درب کتری کاملاً بسته باشد. چراغ نشانگر کتری هم خاموش می گردد.
- ۸- پیش از جوش آوردن مقدار دیگری آب، چند دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
- ۹- پس از استفاده، دوشاخه را از برق بکشید.

دم کردن چای و گرم نگهداشتن آب

- ۱- صافی چای (۶) را از قوری (۷) بیرون بیاورید.
- ۲- چای معمولی و یا کیسه ای را در صافی بگذارید.
- ۳- صافی را به داخل قوری برگردانید.
- ۴- آب را در کتری به جوش آورید و در قوری بریزید ، درب قوری (۸) را بگذارید. پیش از خط حداکثر، آب در قوری نریزید.
- ۵- دکمه روشن/خاموش (۹) روی سینی را فشاردهید. دکمه تنظیم را ، فشار دهید تا در حالت چای دم کشیدن قرار بگیرد . نمایشگر LCD روشن و درجه حرارت ۸۵ را نشان می دهد. سپس صفحه شروع به گرم شدن می کند .
- ۶- می توانید درجه حرارت را بین ۸۰ و ۹۰ تنظیم نمایید.
- ۷- صفحه داغ پس از ۴ ساعت به طور خودکار خاموش می گردد. اگر می خواهید گرم ماندن ادامه یابد دوباره دستگاه را روشن کنید.
- ۸- برای توقف کار، دکمه روشن/خاموش را دوباره فشاردهید.

دم کردن قهوه و گرم نگهداشتن آب

- ۱- صافی چای (۶) را از قوری (۷) بیرون بیاورید.
- ۲- قهوه را در صافی بریزید.
- ۳- صافی را به داخل قوری برگردانید.
- ۴- آب را در کتری به جوش آورید و در قوری بریزید ، درب قوری (۸) را بگذارید. پیش از خط حداکثر، آب در قوری نریزید.
- ۵- دکمه روشن/خاموش (۹) روی سینی را فشاردهید. دکمه تنظیم را ، فشار دهید تا در حالت چای دم کشیدن قرار بگیرد . نمایشگر LCD روشن و درجه حرارت ۸۰ را نشان می دهد. سپس صفحه شروع به گرم شدن می کند .
- ۶- می توانید درجه حرارت را بین ۷۵ و ۸۵ تنظیم نمایید.
- ۷- صفحه داغ پس از ۴ ساعت به طور خودکار خاموش می گردد. اگر می خواهید گرم ماندن ادامه یابد دوباره دستگاه را روشن کنید.
- ۸- برای توقف کار، دکمه روشن/خاموش را دوباره فشاردهید.

تمیز کردن دستگاه

- پیش از تمیز کردن ، دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید دستگاه خنک شود.
- کتری را پس از هر بار استفاده با آب تازه بشویید. بدنه دستگاه و سینی(پایه) را با پارچه نمدار تمیز و سپس خشک کنید
 - صافی را از قوری خارج کنید و قوری را با دقت بشویید ، مواظب باشید که قوری نشکند. می توانید قوری را با دست یا در ماشین ظرفشویی بشویید.
 - صافی و درب قوری را با یک برس نرم و چند قطره مایع ظرفشویی بشویید.
 - آنها را آبکشی کنید و خشک نمایید. می توانید صافی و درب قوری را در ماشین ظرفشویی هم بشویید.
 - برای پاک کردن رسوب درون صافی، آن را چند ساعت درون محلول سرکه یا آب لیمو بگذارید.

هشدار

برای تمیز کردن دستگاه هرگز از برس سیمی، مواد شوینده اسیدی یا ابزار تیز مانند چاقو استفاده نکنید.
هرگز کتری را در آب فرو نبرید و در ماشین ظرفشویی نشویید.
از خیس شدن اتصالات برقی جلوگیری نمایید.
قبل از تمیز کردن مراقب باشید که دوشاخه از برق بیرون و دستگاه خنک شده باشد.

رسوب زدایی

نمکهای آب معمولاً در کتری ته نشین می شود مخصوصاً وقتی که سختی آب بالا باشد. در این صورت لازم است که کتری را رسوب زدایی نمایید.
برای این کار می توانید از سرکه یا آب لیمو استفاده کنید.
استفاده از آب لیمو
۱ لیتر آب را در کتری بجوش آورید. ۵۰ سی سی آب لیمو به آن اضافه نمایید و بگذارید یک ساعت در کتری بماند (بدون آنکه دوباره آب را بجوش آورید).
استفاده از سرکه
۵۰۰ سی سی سرکه را در کتری بریزید و بگذارید یک ساعت در کتری بماند (بدون آنکه آب را بجوش آورید).
پس از رسوب زدایی، کتری را با آب تمیز بشویید.

لطفاً توجه فرمایید:



- ۱- هرگز برای رسوب زدایی از مواد دیگری به جز سرکه و آب لیمو استفاده نکنید.
- ۲- این دستگاه برای استفاده کودکان یا افرادی که جسماً یا ذهنماً به تنهایی قادر نیستند موارد ایمنی را رعایت کنند یا افراد ناوارد ساخته نشده است.
- ۳- مراقب باشید در کتری بیش از اندازه آب نریزید که باعث پاشیدن آب داغ به بیرون می شود. حتماً کتری را با سینی (پایه) خودش استفاده نمایید.
- ۴- این دستگاه برای استفاده خانگی و محل های مشابه ساخته شده است.

مشخصات فنی

ولتاژ: ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
قدرت: ۲۰۰۰ وات

حفظ محیط زیست

در صورت ازکارافتادن دستگاه و قابل استفاده نبودن آن، این دستگاه را با زباله های معمولی مخلوط نکنید. آن را مطابق با استاندارد حفظ محیط زیست محل زندگی خود به دور بیندازید.



