

راهنمای استفاده از چایساز

مدل TET-22B-244

- ظرفیت کتری ۱/۷ لیتر
- ظرفیت قوری ۱/۲ لیتر با فیلتر استیل
- ترموستات داخلی جهت خاموش شدن خودکار کتری بدون آب
- جدا شدن درب قوری جهت تمیزی بهتر
- چراغ نشانگر کارکرد
- کلید روشن و خاموش پایه
- گردش ۳۶۰ درجه کتری و قوری بر روی پایه
- حداکثر توان دستگاه ۲۲۰۰ وات

ویژگی های محصول

این چایساز شیک و عایق، حاصل تکنولوژی مدرنی است که حرارت و عایق بندی گرمایی را تلفیق کرده و طرحی کلاسیک، کنترل خودکار منحصر به فرد و کارایی عالی حرارتی را به وجود آورده است. نتیجه این ترکیب و خلاقیت، بالا بردن ایمنی برقی، صرفه جویی در زمان، مجهز شدن به وسایل حفظ ایمنی چند منظوره، مجزا شدن پایه اتصال برق و برخورداری از شکلی روشن، زیبا و فاخر بوده است. این محصول برای خانواده، هتل ها و ادارات مناسب بوده و هدیه ای زیبا محسوب می شود. از آن استفاده کنید و از زندگی لذت ببرید.

استاندارد

پیش از استفاده، لطفاً این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید. این گروه از محصولات مطابق با استانداردهای زیر است:
GB4706.1-2005 مربوط به " ایمنی وسایل برقی خانه و مشابه آن: نیازهای عمومی"
GB4706.19-2008 مربوط به " ایمنی وسایل برقی خانه و مشابه آن: نیازهای ویژه آب گرم کردن"

توجه:

این دفترچه راهنما شامل نکاتی برای استفاده مناسب از دستگاه می باشد. در نتیجه پیش از استفاده به دقت آن را مطالعه فرمایید تا با رعایت نکات مهم ایمنی از خطرات احتمالی ناشی از استفاده نامناسب از آن در امان بمانید.

- ۱- این محصول دارای مجوز فناوری محصولات برقی و استانداردهای مربوطه دیگر است. پیش از اتصال دوشاخه به پریز برق، مطمئن شوید که ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ دستگاه مشابه باشد.
- ۲- قبل از زدن دوشاخه به برق، سیم برق را بررسی نمایید. در صورت صدمه دیدن سیم برق، دستگاه را به کار نیندازید و سیم را از طریق تعمیرکار مجاز تعویض نمایید.
- ۳- از برق شهری که اتصال به زمین دارد، استفاده کنید.
- ۴- برای جداکردن دوشاخه از پریز، سیم را نکشید. از آویزان شدن یا تحت فشار قرارگرفتن آن جلوگیری نمایید. مراقب باشید که سیم دستگاه خیس نشود.
- ۵- از پریز تک فاز استاندارد که اتصال به زمین دارد، استفاده نمایید.
- ۶- پیش از زدن دوشاخه به برق، دستگاه را خاموش کنید.
- ۷- دستگاه را روی منابع حرارتی نگذارید.
- ۸- این کتری برقی دستگاه، فقط برای جوش آوردن آب است. از آن برای پخت و پز، درست کردن سوپ، قهوه یا شیر و چای استفاده نکنید.
- ۹- از روشن کردن کتری بدون آب خودداری نمایید.
- ۱۰- کتری پر از آب جوش را، دور از دسترس کودکان بگذارید.
- ۱۱- با جوش آمدن آب، بخار داغ از کتری خارج می شود. مراقب باشید نسوزید. درب کتری را با دقت باز نمایید.
- ۱۲- هنگام پرکردن کتری با آب، بیش از اندازه تعیین شده، آن را پر نکنید تا موقع جوشیدن، آب داغ به بیرون نپاشد.
- ۱۳- هنگام جوش آمدن آب، بدنه دستگاه داغ می گردد. کتری را با دسته آن که داغ نیست بگیرید.
- ۱۴- از سینی پایه فقط برای اتصال این کتری به برق استفاده کنید. از آن برای منظور دیگری استفاده نکنید.

- ۱۵- پیش از استفاده برای اولین بار، چند بار آن را پر از آب کرده بجوشانید و آب آن را دور بریزید.
- ۱۶- هنگامی که کتری روی سینی پایه قرارندارد، از بازکردن دکمه اتصال برق روی سینی خودداری کرده و به آن دست نزنید .
- ۱۷- شیشه قوری شکستنی است. هنگام استفاده مراقب باشید.
- ۱۸- این چایساز به طور خودکار خاموش نمی شود. مراقب زمان دم آمدن چای باشید. کتری دستگاه طوری است که پس از جوش آمدن آب خاموش می شود .

طرز استفاده

- ۱- پس از اطمینان از سالم بودن سیم برق، دوشاخه و پریز برق، دوشاخه را به پریز وصل کنید. مراقب باشید دوشاخه به درستی به پریز وصل شده باشد.
- ۲- درب کتری را باز کرده و تا حد لازم در آن آب بریزید. مراقب باشید بیش از حد ، کتری را پر نکنید. درب کتری را ببندید و کتری را روی سینی پایه بگذارید به نحوی که اتصال برق آن درست صورت گیرد.
- ۳- دکمه روشن و خاموش کردن کتری را به پایین فشار دهید تا کتری روشن شود. کتری به کار می افتد و چراغ نشانگر روشن بودن کتری ، روشن می شود. ۲۰ ثانیه پس از جوش آمدن آب ، دکمه روشن و خاموش کتری به صورت خودکار به بالا می جهد و چراغ خاموش می گردد.
- ۴- چای خشک یا چای کیسه ای را در صافی قوری بگذارید. صافی را به داخل قوری برگردانید. بیش از اندازه چای خشک در قوری نریزید (حداکثر نصف صافی را پر کنید).
- ۵- آب جوش را در قوری بریزید و در قوری را بگذارید.

- ۶- اگر نیاز به استفاده از صفحه گرم کننده قوری دارید ، کلید "روشن / خاموش" را در وضعیت روشن بگذارید . کلید صفحه گرم کننده روشن می ماند .
- ۷- هر وقت که نیاز به استفاده از صفحه گرم کننده چای ندارید ، کلید "روشن / خاموش" را در وضعیت خاموش قرار دهید . کلید صفحه گرم کننده خاموش می شود .
- ۸- هر گاه در قوری آب نیست و یا قوری روی صفحه گرم کننده قرار ندارد ، از روشن کردن صفحه گرم کننده اجتناب نمایید زیرا باعث ایجاد خطر می شود .
- توجه : این صفحه گرم کننده مخصوص قوری همین چایساز است . درجه حرارت صفحه گرم کننده در محیط های مختلف ممکن است متفاوت باشد .

تمیزکردن دستگاه

نیم تا ۸/، لیتر اسید استیک در کتری پرآب بریزید. دوشاخه را به برق بزنید و دستگاه را روشن نمایید. پس از جوش آمدن آب، دوشاخه را از برق بکشید. بگذارید دستگاه خنک شود. سپس با یک تکه پارچه یا برس نرم رسوب ها را تمیز نمایید. بعد از آن کتری را با آب تازه بشویید و خشک کنید. هنگام تمیزکردن، بدنه دستگاه و سینی(پایه) را در آب فرو نکنید.

مشخصات فنی

ولتاژ : ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز

قدرت : ۲۲۰۰ وات

ظرفیت کتری : ۱/۷ لیتر

**حفظ محیط زیست**

در صورت از کار افتادن همیشگی دستگاه، آن را همراه با زباله معمولی دور نیندازید، بلکه مطابق روش زباله کردن مواد بازیافتی محل زندگی خود، آن را در ظرف جداگانه بگذارید.

