

**راهنمای استفاده از
کتری برقی مدل
KET-18W(B)-256**



پیش از استفاده از دستگاه، کلیه راهنمایی ها، نکات ایمنی و هشدارها را با دقت مطالعه فرمایید.

نکات مهم ایمنی

هنگام استفاده از وسایل برقی به ویژه وقتی که کودکان حضور دارند رعایت نکات اساسی ایمنی منجمله موارد زیر بسیار اهمیت دارد:

- پیش از استفاده از دستگاه این راهنما را به دقت مطالعه نمایید.
- قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق، مطمئن شوید که ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ دستگاه مشابه باشد.
- از آویزان شدن سیم برق از میز و محل استقرار دستگاه و تماس آن با سطوح داغ جلوگیری نمایید.
- هنگام استفاده مراقب باشید که دستگاه مجاور منابع حرارتی و شعله نباشد.
- برای جلوگیری از صدمه دیدن دستگاه، کتری را بدون آب روشن نکنید.
- در صورت کم شدن آب کتری، دوشاخه را از برق بکشید و پس از سرد شدن دستگاه در آن آب بریزید.
- دستگاه را روی یک سطح صاف و ثابت و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- دستگاه، دوشاخه و سیم برق را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید.
- پس از جوش آمدن آب، درب کتری را با دقت باز نمایید و مراقب بخار داغ باشید.
- آب جوش را به آرامی از کتری خارج کنید.
- هنگام باز کردن درب کتری مراقب داغ بودن آن باشید.
- هنگام استفاده از دستگاه، مراقب باشید کودکان به آن نزدیک نشوند.
- بعضی از قسمت‌های دستگاه هنگام کار کردن داغ می شود. به آنها دست نزنید و با گرفتن دسته کتری آن را جابجا نمایید.
- هنگام روشن بودن کتری، آن را جابجا نکنید.
- این کتری فقط با پایه همراه آن قابل استفاده است. از پایه برای منظور دیگری استفاده نکنید.
- هنگام جوش آمدن آب در کتری ، مراقب باشید درب آن بسته باشد و آن را باز نکنید.
- بهتر است از پریز ارت دار استفاده نمایید. دوشاخه را بدرستی به پریز وصل کنید.
- هنگام جابجایی کتری پر از آب داغ، کاملا مراقب باشید.
- مراقب باشید کودکان از دستگاه استفاده نکنند.

- از وسایل یدکی توصیه شده به وسیله سازنده استفاده نمایید.
- هنگام عدم استفاده از کتری یا موقع تمیزکردن آن، دوشاخه را از پریز بکشید.
- پیش از سردشدن دستگاه آن را تمیز نکنید.
- مراقب باشید اتصال دوشاخه به پریز شل نباشد.
- در صورت صدمه دیدن سیم برق، آن را با یک سیم مشابه اصلی و به وسیله تعمیرکار مجاز تعویض نمایید.
- همیشه قبل از روشن کردن دستگاه، کتری را پر نمایید.
- این دستگاه برای استفاده خانگی ساخته شده است.

لطفاً این راهنما را ا برای مراجعه بعدی حفظ نمایید.

.....قطعات دستگاه.....



- ۱- مجرای خروجی
- ۲- درب کتری
- ۳- دکمه باز کردن در کتری
- ۴- درجه سطح آب
- ۵- دسته کتری
- ۶- بدنه کتری
- ۷- دکمه روشن و خاموش کردن کتری با چراغ نشانگر
- ۸- پایه متصل به برق

استفاده برای بار اول

پیش از اولین استفاده کتری را تا حد مجاز پر از آب کرده و آب را به جوش آورید. آب را دور بریزید و این کار را یک بار دیگر تکرار نمایید.

! حداکثر ظرفیت کتری ۱/۷ لیتر می باشد.

مراحل راه اندازی کتری

۱- کتری را از روی پایه بردارید. درب کتری را باز نمایید و در آن آب بریزید. در کتری را ببندید. می توانید از مجرای خروجی نیز در کتری آب بریزید.

! مقدار آب باید کمتر از حداکثر باشد، اما نباید خیلی هم کم باشد. آب کم به سرعت جوش آمده و تبخیر می شود. اگر مقدار آب بیش از اندازه باشد ممکن است هنگام جوش آمدن از مجرای خروجی به بیرون بپاشد. پیش از زدن دوشاخه به برق، مطمئن شوید که درب کتری کاملاً بسته است

۲- کتری را روی پایه گذاشته و دوشاخه را به پریز بزنید.

۳- دکمه روشن و خاموش کردن کتری را به پایین فشار دهید تا دستگاه روشن شود (چراغ نشانگر روشن می شود). در صورتی که درب کتری خوب بسته نشده باشد ممکن است دستگاه پس از جوش آمدن به طور خودکار خاموش نشود.

۴- چند ثانیه پس از جوش آمدن آب، کتری به طور خودکار خاموش می شود. قطع خودکار کتری زمانی اتفاق می افتد که درب کتری کاملاً بسته باشد و چراغ نشانگر کتری خاموش می گردد.

! هنگامی که از کتری استفاده نمی کنید، آن را روی پایه بگذارید ولی دوشاخه را از برق بکشید.

تمیز کردن دستگاه

دوشاخه را از برق بکشید و سیم برق را از دستگاه جدا نمایید. کتری، دوشاخه، سیم برق و پایه را در آب فرو نکنید. سطح کتری و پایه را با پارچه نمدار تمیز و سپس خشک نمایید.

! برای تمیز کردن کتری از مواد شیمیایی و سیم ظرفشویی و مشابه آن استفاده نکنید.

رسوب زدایی

آب آشامیدنی دارای املاح بوده و جوشاندن آن باعث رسوب املاح در کتری و جرم گرفتگی آن خواهد شد که در کارکرد کتری تاثیر منفی خواهد داشت. لطفاً با استفاده از مواد رسوب زدا، کتری را پاک نمایید. همچنین می توانید به شرح زیر از سرکه برای این کار استفاده نمایید:

۱. سه پیمانه سرکه سفید را در کتری ریخته و به آن آب اضافه نمایید و بگذارید یک شب مواد در کتری باقی بماند تا رسوبات در آن حل گردد.
۲. مخلوط داخل کتری را بیرون بریزید و کتری را با آب خالص تا حد مجاز پر کنید و بجوشانید و خالی کنید. این کار را چند بار تکرار نمایید تا بوی سرکه کاملاً از بین برود.

