


# راهنمای استفاده از آب میوه گیر

مدل JBG-80W-440 و JBG-80B-440

- دارای محافظ گرمایی موتور
- قفل ایمنی
- فیلتر استیل
- توان ۸۰۰ وات
- قابلیت آبیگری سیب ، هویج و ... بطور کامل
- ظرفیت تفاله جمع کن ۱/۶ لیتر

لطفاً پیش از استفاده از آب میوه گیری، این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

## .....قطعات دستگاه.....



۱- میله فشاردهنده میوه	۲- سرپوش شفاف
۲- صافی آبگیری	۴- ظرف جمع آوری آمیوه و دهانه خروجی آمیوه
۵- دستگیره وضامن ایمن کننده قفل	۶- ظرف تغاله
۷- محور گردان	۸- بدنه اصلی
۹- ظرف آب میوه	

## کارایی

- ۱- در آب میوه گیری ، سیب و گلابی را می توانید درسته در دستگاه بگذارید و سریعتر و آسان تر آب گیری نمایید.
- ۲- طراحی دستگاه ظریف، ساده، زیبا و دارای ساختار ترکیبی است. در نتیجه به آسانی کارکرده و تمیز می شود.
- ۳- موتور برقی آن دارای سرعت زیاد و مجهز به محافظ حرارتی است. بنا بر این، دارای بهره وری بالا است و باعث صرفه جویی در وقت و انرژی می شود و موتور آن زمان بیشتری کار می کند.
- ۴- دکمه روشن و خاموش کردن آن مجهز به قفل ایمنی است که دستگاه را از امنیت بیشتری برخوردار کرده است.

## پیش از استفاده :

- ۱- این دستگاه دارای بخش ایمنی است ، یعنی هنگامی که ضامن ایمن کننده قفل ، روی سرپوش به خوبی چفت نشده یا تیغه در جای خود محکم نباشد، موتور به کار نخواهد افتاد.
- ۲- هنگام سوارکردن یا جداکردن قطعات، قسمت بالای سرپوش را با دست فشاردهید و دستگیره را در شیار مربوطه گذاشته یا از آن خارج نمایید.
- ۳- هنگام جداکردن صافی آبگیری، ابتدا سرپوش و ظرف تفاله را جدا نموده و سپس با گرفتن دهانه خروجی آبمیوه با دست به طرف بالا، ظرف جمع آوری آبمیوه را حدود ۳۰ درجه بچرخانید تا صافی آبگیری به طور خودکار از محل خود خارج گردد.
- ۴- ولتاژ برق مصرفی محل را کنترل کنید که مشابه ولتاژ دستگاه باشد.
- ۵- کلیه قطعات را تمیز کنید.
- ۶- دقت کنید که سوارکردن قطعات به درستی انجام شود.
- ۷- به نکات هشدار داده شده در راهنما کاملاً توجه کنید.

## آب گیری :

- ۱- پیش از استفاده، مراقب باشید که دکمه روشن خاموش در حالت خاموش باشد. پس از اطمینان از نصب کامل قطعات، دستگاه را روشن نمایید.
- ۲- پیش از آب گیری، از استقرار درست صافی آبگیری روی محور گردان اطمینان حاصل کنید و مراقب باشید که صافی آبگیری، تیغه و سرپوش شفاف با هم تماس نامناسب نداشته باشند. سرپوش را ببندید و دستگیره را در شیار سرپوش محکم و دستگاه را روشن کنید.

- ۳- برای شروع آب گیری، قطعات را نصب کنید و دوشاخه را به برق بزنید و دستگاه را روشن نمایید. ابتدا دستگاه را برای مدت ۵ ثانیه بدون مواد به کار اندازید. سپس سبزی یا میوه را در دهانه دستگاه بریزید. میله فشاردهنده را فشار دهید تا آب میوه تازه و سالم تهیه گردد.
- ۴- در آب میوه گیری با فطر بیشتر، سیب و گلابی را می توانید درسته در دستگاه بگذارید و سریعتر و آسان تر آب گیری نمایید. نکته : هنگام فشردن میله فشاردهنده، مراقب باشید که فشار بیش از حد و ناگهانی وارد نکنید.

## زمان کار دستگاه

این دستگاه دارای ۳ درجه کاری است : درجه 0 برای توقف دستگاه، درجه I (کم) و درجه II (زیاد). برای گرفتن آب میوه، درجه زیاد را انتخاب نمایید. دستگاه را برای ۱ دقیقه به کار اندازید و سپس ۲ دقیقه خاموش کنید و دوباره همین روش را تکرار نمایید. پس از ۳ بار، ۱۵ دقیقه دستگاه را خاموش نگهدارید تا موتور خنک شود. با این روش، دوام دستگاه بیشتر خواهد شد و بهتر کار خواهد کرد.

## نکات مهم ایمنی

- ۱- این دستگاه برای استفاده کودکان یا افراد دیگری که جسماً یا ذهناً به تنهایی قادر نیستند ایمنی را رعایت کنند ساخته نشده است. اجازه ندهید کودکان با دستگاه بازی کنند. هنگام کار با آن مراقب کودکان باشید
- ۲- دستگاه را روی یک سطح صاف و پایدار قرار دهید و مطابق روش بالا، آنرا به کار اندازید.
- ۳- پیش از آب گیری، ابتدا از استقرار درست صافی آبگیری روی محور گردان اطمینان حاصل کنید و مراقب باشید که صافی آبگیری، تیغه و سرپوش شفاف با هم تماس نامناسب نداشته باشند. سرپوش را ببندید و دستگیره را در شیار سرپوش محکم و دستگاه را روشن کنید.
- ۴- با شروع کار موتور، بوی نامطبوعی به مشام می رسد که طبیعی است و پس از چند بار کارکردن موتور برطرف می شود.
- ۵- هنگام آب گیری، از پرشدن زیاد ظرف آب میوه و ظرف تفاله جلوگیری نمایید. در صورت پرشدن، برق را قطع کنید و ظروف فوق را خالی و تمیز کنید.
- ۶- هنگام استفاده، سرپوش را باز نکنید. هنگام اتصال برق به دستگاه، دست یا شیئی دیگر را در دهانه ورودی دستگاه یا درون ظرف نگذارید.

- ۷- برای دوام دستگاه و حفاظت از گرمای زیاد، این دستگاه مجهز به محافظ حرارتی می باشد. در صورت گرم شدن زیاد موتور بر اثر کار طولانی یا بار زیاد، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود. دوشاخه را از برق بکشید و پیش از استفاده دوباره، اجازه دهید موتور خنک شود(حدود ۳۰ دقیقه).
- ۸- دستگاه را به حال خود رها نکنید و اجازه ندهید کودکان دستگاه را به کار اندازند.
- ۹- اضافه نمودن مواد به دستگاه ، در حال انجام کار، جداً پرهیزید.
- ۱۰- پس از اتمام کار و پیش از خالی کردن آب میوه، دوشاخه را از برق بکشید.
- ۱۱- تیغه دستگاه بسیار تیز است. هنگام تمیزکردن به آن دست نزنید و آن را فقط زیر شیر آب بگیرید.
- ۱۲- این دستگاه برای مصارف خانگی است ، از آن برای مصارف غیر خانگی استفاده نکنید .
- ۱۳- در صورت صدمه دیدن سیم، دوشاخه یا خراب شدن دستگاه آنرا به کار نیندازید. دستگاه را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید.

## تمیزکردن و نگهداری

- ۱- همیشه موتور دستگاه را تمیز و خشک نگهداری کنید.
- ۲- هنگام عدم استفاده از دستگاه برای یک مدت طولانی، آنرا در محلی خشک و با تهویه مناسب قرار دهید.
- ۳- بدنه دستگاه را فقط با پارچه نمدار تمیز کنید. بقیه قطعات را می توانید با آب بشویید.

**حفاظت از محیط زیست**

برای حفاظت از محیط زیست، وسایل برقی از کار افتاده را بر اساس مقررات کشور خود و مطابق استاندارد تعیین شده در کیسه های آشغال جداگانه بگذارید.



آبمیوه گیر

JBG-80W(B)-440



یادداشت :

آبمیوه گیر

JBG-80W(B)-440



یادداشت :